

کامل ترین مرجع خطاهای مودم

- ۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
- ۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.
- ۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
- ۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
- ۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
- ۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .
- ۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
- ۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
- ۶۱۰ . بافر ندارد .
- ۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
- ۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
- ۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
- ۶۱۴ . سرریزی بافر .
- ۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
- ۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
- ۶۱۷ . Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
- ۶۱۸ . Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
- ۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
- ۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
- ۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
- ۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
- ۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
- ۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

- ۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .
- ۶۲۸ . Port قطع شد .
- ۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
- ۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
- ۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
- ۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
- ۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
- ۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
- ۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
- ۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
- ۶۳۷ . رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .
- ۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
- ۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
- ۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
- ۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
- ۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با يك اسم وارد شوند) .
- ۶۴۳ . Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
- ۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
- ۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
- ۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
- ۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
- ۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
- ۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است) .
- ۶۵۰ . سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .
- ۶۵۱ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است) .
- ۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

- ۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد .
- ۶۵۴ . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت INF. دستگاه به يك ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
- ۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی شود .
- ۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل INF. دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص می باشد .
- ۶۵۷ . فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود .
- ۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۶۵۹ . فایل INI. رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۰ . فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
- ۶۶۱ . فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .
- ۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن يك ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته است.
- ۶۶۳ . فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
- ۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
- ۶۶۶ . مودم شما (پاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
- ۶۶۷ . فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند .
- ۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
- ۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می باشد .
- ۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۶ . خط اشغال می باشد .
- ۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
- ۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .
- ۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
- ۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست .
- ۶۸۱ . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش می شود .

- ۶۸۲ . Writing section name دچار مشکل می باشد .
- ۶۸۳ . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
- ۶۸۴ . writing device name .684684 با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
- ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
- ۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .
- ۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل می باشد .
- ۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .
- ۶۹۰ . فایل INI خالی ست .
- ۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
- ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
- ۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
- ۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .
- ۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
- ۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
- ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سرریزی بافر شده است .
- ۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
- ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
- ۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
- ۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطایاب . 25 .x
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری بیش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
- ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
- ۷۱۲ . درگاه Biplax در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
- ۷۱۳ . مسیره های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
- ۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
- ۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
- ۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
- ۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
- ۷۱۸ . مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
- ۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
- ۷۲۰ . پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .
- ۷۲۱ . همناي PPP پاسخ نمی دهد .
- ۷۲۲ . بسته PPP بی اعتبار می باشد .
- ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۲۴ . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
- ۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
- ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
- ۷۲۷ . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .
- ۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
- ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
- ۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
- ۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
- ۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
- ۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
- ۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
- ۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
- ۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
- ۷۳۷ . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
- ۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

- ۷۳۹ . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.
- ۷۴۰ . دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .
- ۷۴۱ . كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .
- ۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .
- ۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نياز دارد .
- ۷۴۴ . نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز ببيني نماييد .
- ۷۴۵ . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .
- ۷۵۱ . شماره callback شامل يك كاراكتري بي اعتبار مي باشد . كاراكتريهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : @, 0, -, (,), P, T, Space, ۹ .
- ۷۵۲ . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد .
- ۷۵۳ . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .
- ۷۵۴ . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .
- ۷۵۵ . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .
- ۷۵۶ . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .
- ۷۵۷ . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلاعات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .
- ۷۵۸ . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .
- ۷۶۰ . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .
- ۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.
- ۷۶۳ . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه انصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .
- ۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نيست .
- ۷۶۵ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .
- ۷۶۶ . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيايد .
- ۷۶۷ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي کرده است . اتصال LAN را با يك آدرس IP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .
- ۷۶۸ . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .
- ۷۶۹ . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .
- ۷۷۰ . دستگاه راه دور تلاش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .

- ۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
- ۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
- ۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
- ۷۷۴ . به دلیل از کار افتادگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
- ۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
- ۷۷۶ . مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
- ۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
- ۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
- ۷۷۹ . برای برقراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
- ۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
- ۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
- ۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
- ۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
- ۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربری روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکر بندی کنید .
- ۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گبری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .
- ۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
- ۷۸۷ . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
- ۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
- ۷۸۹ . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
- ۷۹۰ . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
- ۷۹۱ . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
- ۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

- ۷۹۳ . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
- ۷۹۴ . ویژگی RADIUS | این کاربر PPP نمی باشد .
- ۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
- ۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
- ۷۹۷ . مودم پیدا نشد .
- ۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
- ۷۹۹ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .
- ۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .